

Skawina, 2022-03-18

Informacja o monitorowaniu ciśnienia wstępnego w naczyniach wzbiornych FERRO

Uprzejmie informuję, że prawidłowa eksploatacja naczyń wzbiornych FERRO wymaga od Użytkownika końcowego m.in. nadzoru nad prawidłową wartością ciśnienia wstępnego poduszki gazowej.


Kontrolę ciśnienia wstępnego gazu w toku eksploatacji bieżącej należy przeprowadzać w okresach 6-cio miesięcznych, uzupełniając wartość ciśnienia do wartości określonej uprzednio.

Kontrolę ciśnienia wstępnego gazu należy wykonywać na naczyniu nie podlegającym wpływowi ciśnienia ze strony instalacji.

Wspomniane powyżej czynności (ustalenie prawidłowej wartości ciśnienia wstępnego poduszki gazowej; okresowa kontrola ciśnienia wstępnego poduszki gazowej) należą do czynności eksploatacyjnych Użytkownika końcowego, a konieczność ich wykonania nie świadczy o awaryjności urządzenia oraz NIE SĄ OBJĘTE gwarancją fabryczną i za ich prawidłowe wykonywanie firma Zilio Industries srl (Producent/Gwarant) oraz firma FERRO S.A. (Wyłączny Dystrybutor/Gwarant) nie odpowiadają; ani organizacyjnie, ani finansowo.

Z poważaniem

FERRO S.A.
32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7
REGON 356375308, NIP 944-20-51-648



Maciej Podraza

Dyrektor Działu Technicznego i Zapewnienia Jakości Grupy FERRO S.A.